

# Návod k obsluze konvice Stagg

## Pour-Over

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím důkladně prostudujte celý tento návod. Je důležité, abyste postupovali přesně podle tohoto návodu, abyste se vyhnuli možnému poranění způsobenému špatnou manipulací. Návod si prosím schovejte, abyste se k němu mohli v případě nejasností vrátit.

### Základní upozornění

Konvice Stagg je určena pro domácí použití. Prosím, přečtěte si pozorně tento návod před tím, než ji začnete používat.

Konvice Stagg je zcela kompatibilní s následujícími způsoby vaření:



**Elektrický vaříč**

**Plynový vaříč**

**Indukční deska**

Prosím, nepoužívejte ji ve spojení s:



**Mikrovlnná trouba**

**Trouba**

### Důležitá bezpečnostní upozornění

- Před prvním použitím konvice se ujistěte, že je v pořádku. Nepoužívejte ji, pokud zaznamenáte praskliny, naštípnuté či promáčklé části, nebo jiné vady.
- Tento produkt je určen pouze pro vaření vody, nepoužívejte ho tedy k jiným účelům.
- Nenaplňujte konvici zcela po její okraj, ale pouze do výše, která je dána značkou maximálního naplnění. Tuto značku najdete pod rukojetí konvice.
- Nikdy nezahřívejte konvici, když je zcela prázdná. Může jí to deformovat a poničit váš vaříč, nebo způsobit požár.
- Nikdy se nedotýkejte pokličky konvice a neoddělávejte ji, když se v konvici vaří voda. Mohli byste se opařit.
- Rukojeť konvice se při vaření může zahřát, používejte tedy kuchyňskou chňapku, abyste předešli popálení.

- Dbejte zvýšené opatrnosti, když v konvici vaříte vodu a jsou v její bezprostřední blízkosti děti.
- Jestliže je rukojeť konvice poškozená, nebo uvolněná, nepoužívejte konvici. Neopravujte sami rukojeť, ani se ji nepokoušejte nahradit.

## Návod k použití

### Před začátkem vaření:

- Umyjte konvici houbičkou a prostředkem na mytí nádobí. Opláchněte ji. Nepoužívejte chlor ani Savo, či jiná bělidla.
- Na omytí používejte pouze jemnou houbičku. Drsné a drátěné houbičky poškrábou povrch konvice.

### Používání konvice Stagg:

- Setřete veškerou vodu ze dna konvice, před tím, než začnete vařit.
- Postavte konvici do středu plotýnky.
- **Elektrický vařič + indukční deska:** nepoužívejte větší plotýnku, než je rozměr samotného dna konvice. Nadměrné zahřívání konvice by mohlo způsobit roztavení rukojeti a pokličky.
- **Plynový vařič:** dbejte na to, aby plameny nepřesahovaly nade dno konvice. Rukojeť a poklička by se mohly přehřát a začít tavit, kdyby byly plameny příliš velké.

### Varování

- Dbejte na to, aby vám vařící voda nepřevařila a nevybublala z konvice. Otvory, kterými by mohla unikat, jsou příliš malé.
- Nepoužívejte konvici k vaření malého množství vody, tzn. méně než 1/3 jejího obsahu. Mohlo by to vést jejímu přehřátí poničení.

### Údržba konvice po jejím použití

- Umyjte konvici měkkou houbičkou. Otřete ji dosucha a nechte ji zcela oschnout.
- Zbytky solí nebo olejů, které se mohou na konvici dostat z jiných kuchyňských nádob/produktů z oceli nebo hliníku, mohou způsobit korozi.
- Pokud si všimnete známek koroze na konvici, pečlivě ji očistěte speciálním leštidlem pomocí měkké houbičky a následně omyjte.
- Po nějakém čase se na konvici mohou objevit bílé mapy, které vznikají díky zbytkům hořčíku a vápníku ve vodě. Toto není nikterak zdraví škodlivé. Abyste tomuto předešli, omývejte pečlivě konvici po každém použití.

## **Náhradní díly**

Pokud se vám stane, že budete potřebovat náhradní díl k tomuto produktu, obraťte se na prodejce. Náhradní díly také můžete objednat přímo na e-shopu [www.BotaCoffee.cz](http://www.BotaCoffee.cz). Popřípadě napište na [info@botacoffee.cz](mailto:info@botacoffee.cz)