

Návod k obsluze Fellow Prismo


Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku z pražírny kávy BotaCoffee. Před použitím si důkladně prostudujte celý návod. Je důležité postupovat přesně podle návodu, abyste toto zařízení využili co nejlépe a vyhnuli se možnému poranění způsobenému špatnou manipulací. Návod doporučujeme uschovat, abyste se k němu mohli v případě nejasností vrátit.

Obsah

| | | |
|-----|-----------------------------------------|---|
| 1 | Důležité informace | 1 |
| 2 | Návod k přípravě | 1 |
| 2.1 | Příprava před použitím | 1 |
| 2.2 | Doporučení k zacházení s výrobkem | 1 |
| 2.3 | Použití | 2 |
| 3 | Důležitá bezpečnostní opatření | 4 |
| 4 | Čištění a údržba | 4 |
| 5 | Náhradní díly | 4 |
| 6 | Záruka | 4 |
| 7 | Likvidace výrobku | 4 |

1 Důležité informace

Výrobek Prismo je kompatibilní pouze s ručním kávovarem Aeropress, nepoužívejte ho proto s jinými produkty.



2 Návod k přípravě

2.1 Příprava před použitím

Před prvním použitím výrobku jej nezapomeňte důkladně umýt, a to nejlépe houbičkou s jemným povrchem a kvalitním prostředkem na mytí nádobí.

2.2 Doporučení k zacházení s výrobkem


- Ujistěte se, že jste kovový filtr Prisma umístili správně; strana s filtrem by měla být nahoře tak, aby logo „Fellow“ směřovalo k vám.
- Pokud je Prismo vyčištěné, ale i tak vytváří během používání velký tlak, zkuste na přípravu použít hruběji mletou kávu než jste používali doposud.
- Těsnění kovového filtru Prisma od něj nelze oddělit. Pokud se o to budete pokoušet, těsnění se může roztrhnout nebo jinak poškodit.

- Výrobek Prismo i nádoba, do které připravujete kávu, se mohou vlivem přípravy značně ohřát. Proto buďte během manipulace s oběma předměty maximálně opatrní, a pokud bude potřeba, použijte kuchyňské chňapky.
- Při umístění Prisma na hrnky nebo na jiné nádoby dbejte vždy maximální opatrnosti, aby nedošlo k tomu, že se Aeropress a Prismo převrhnou a způsobí vám tak popáleniny.
- Během používání vytéká z Prisma horký proud kávy/čaje. Dbejte na to, abyste ho vždy zachytili do hrnku nebo do nádoby, aby se nestalo, že někoho popálí nebo něco poničí.

2.3 Použití


Následující návod k použití se nejvíce hodí k přípravě kávy podobné espressu, s výrobkem Prismo však můžete pohodlně připravit i studenou kávu (cold brew), čaj, americano či nápoje, kde je káva v Aeropressu delší dobu před samotným stlačením

1. Čerstvě pomletá káva je nejlepší



Abyste z Prisma dostali to nejlepší, použijte na přípravu co nejčerstvěji upraženou kávu (případně se o tom, která káva je na přípravu nejvhodnější, poraďte se svým dodavatelem kávy nebo vám velmi rádi poradíme přímo v BotaCoffee.cz). Firma Fellow doporučuje použít espresso směs nebo tmavě praženou kávu vhodnou na espresso.


2. Teplota vody je zásadní



Ohřívejte vodu, dokud nezačne vařit (dokud nedosáhne 100 °C). Tato zvýšená teplota je ideální pro přípravu nápoje chuťově podobnému espressu.


3. Správné upevnění Prisma

Prismo připevněte na válec Aeropressu, a to tak, že ho na něj zespodu krouživými pohyby nasadíte. Ujistěte se, že jste Prismo upevnili ve správném směru (loga či štítky obou výrobků by měly oba směřovat na jednu stranu).




4. Přidejte mletou kávu

Odměřte si 20 g kávy a pomelte ji tak, aby měla výsledná směs velmi jemnou hrubost mletí (hrubost na espresso). Kávu přidejte do válce od Aeropressu a přilijte 50 ml vody. Poté 20 s pečlivě míchejte, abyste kávu vespodu pořádně rozmíchali. Míchání nepodceňujte, je velmi důležitou součástí samotné extrakce kávy!



5. Stlačení Aeropressu

Kávu nechte 1 minutu vylouhovat (včetně 20 s předchozího míchání). Zasuňte píst do válce Aeropressu a začněte jej pomalu a silně stlačovat, dokud nedojde ke dnu válce.



3 Důležitá bezpečnostní opatření

- Zkontrolujte svůj výrobek Prismo a ujistěte se, že nechybí žádná z jeho částí a že jsou všechny správně umístěny. Výrobek nepoužívejte, pokud některá z částí chybí.
- Výrobek nikdy nepoužívejte, pokud má na sobě praskliny, odlomené části, je na některém místě promáčknutý nebo pokud upozorujete jakoukoliv jinou vadu.
- Během používání umístěte výrobek vždy mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte se skleněným nádobím, které je tenké nebo velmi křehké. Prismo během používání vytváří velký tlak, který by v kombinaci s velkou silou mohl sklo poškodit.
- Nepoužívejte s křehkými nebo příliš úzkými nádobami.
- Před začátkem výroby kávy se ujistěte, že výrobek Prismo je na Aeropress správně nasazen a že dobře těsní.
- Nevkládejte do mikrovlnné trouby.

4 Čištění a údržba

- Výrobek Prismo lze umýt v horní přihrádce myčky na nádobí.
- Na části, které se umývají v ruce, používejte pouze běžný přípravek na nádobí. Nepoužívejte chlór, bělidlo ani jiné chemikálie. Části buď utřete do sucha nebo je nechte zcela vyschnout.
- Houbička s drsným povrchem, kartáč nebo jakýkoliv jiný nástroj s drsným povrchem by mohl vnějšek Prisma poškrábat. Na umývání proto doporučujeme používat pouze jemné houbičky.
- Po každém použití umyjte výrobek teplou mýdlovou vodou. Pokud tak neučiníte, filtr se zanesení a celý proces výroby kávy se tak potom zpomalí.

5 Náhradní díly

Pro zjištění dostupnosti náhradních dílů kontaktujte prodejce na adrese info@botacoffee.cz

6 Záruka

Na Fellow Prismo je poskytována záruka na vady, které jsou způsobeny vadným materiálem nebo špatnou výrobou, a to dva roky od data nákupu spotřebitelem. Případnou nápravu je třeba vymáhat u maloobchodníka, u kterého spotřebitel výrobek zakoupil.

7 Likvidace výrobku

O způsobu likvidace po ukončení životnosti se informujte u místního obecního úřadu.